



RISTISELÄN TUEN SÄÄTÖ

istuimen takana olevaa tukikappaletta nostamalla tai laskemalla saat ristiselän tuen oikeaan kohtaan

SÄÄTÖVIPU 1

(istuimen alla, istujan oikealla puolella)

Korkeuden säätö:
litteä osa varren keskiosassa,
nostamalla vipua ylöspäin kaasujousi
nostaa tyhjän istuimen ylös ja painon
kanssa laskee alas

Keinun säätö:
varren päässä olevaa nuppia
myötäpäivään pyörittämällä
keinumekanismi kiristyy ja vastapäivään
pyörittämällä keinumekanismi löystyy



KÄSINOJAN SÄÄTÖ

Käsinojan sivussa olevaa painiketta nostamalla voit säätää käsinojan haluamaasi korkeuteen

SÄÄTÖVIPU 2

(istuimen alla, istujan vasemmalla puolella)

Istuimen syvyyden säätö:
litteä osa varren keskiosassa,
nostamalla vipua istuinta voidaan siirtää
eteen- ja taaksepäin

Keinun lukitus:
varren päässä olevaa nuppia
myötäpäivään pyörittämällä tuolin
keinumekanismi lukittuu ja vastapäivään
pyörittämällä vapautuu