



## Ecoline, käyttöönotto-ohje

**Ennen Ecoline -setin käyttöönottoa, tarkista seuraavat kohdat:**

-Tarkista, että keskusboxi on kiinnitetty tukevasti kanteen, eikä se pääse heilumaan käytön aikana

-Keskusboxissa on Gyro -sensori, joka pysäyttää liikkeen pienestäkin heilahduksesta

-Virtajohdolle on tehty vedonpoistokiinnitys

-Virtajohto saattaa päästä löystymään käytön aikana, jos sitä ei ole erikseen kiinnitetty esim. nippusiteellä kansivasteputkeen, tai muulla vastaavalla tavalla

-Moottorijohdot ovat tukevasti kiinnitettyinä omiin liittimiinsä keskusboxissa

-Ohjaimen johto on tukevasti kiinnitettynä omaan liitimeensä keskusboxissa

-Kaikki kannen alla olevat johdot pitää ripustaa niin, etteivät ne pääse tarttumaan alla oleviin laatikostoihin tms. Johdot eivät saa roikkua vapaasti.

-Suorita resetointi -ajo kun olet kytkenyt virtajohdon pistorasia

-pidä nuoli alas -näppäintä pohjassa n. 10 sekuntia

-pöytä käy n. 1cm alempana ja antaa piippaus -äänen kun  
resetointi on onnistunut

-Pöytä on nyt käyttövalmis