



ECOLINE - sähköpöydän käyttö- ja ohjelmointiohje

1. Nollausajo

Ennen käyttöönottoa tai keskusyksikön ollessa vikatilassa (ohjaimen näytössä: RST), pitää tehdä nollausajo.

Paina nuoli alas -näppäintä niin kauan että pöytä menee alimpaan asentoonsa. Vapauta näppäin ja paina uudelleen n. 10 sekuntia, jonka jälkeen pöytä laskee n. 1 cm ja kuulet äänimerkin.

Nollausajo on nyt valmis.

2. Korkeuden säätö

Nuoli ylös -näppäintä painamalla kansi nousee ylös.

Nuoli alas -näppäintä painamalla kansi laskee alas.

3. Muistipaikat

Ohjaimeen voi asettaa 4 muistipaikkakorkeutta.

Aja pöytä haluttuun korkeuteen. Paina M -näppäintä ja sen jälkeen sitä muistipaikan numeroa mihin ko. korkeus halutaan jäävän muistiin. Sama toiminto tehdään myös muiden muistipaikkojen osalta.

Kun muistipaikat ovat aseteltu, pöytä saadaan liikkumaan haluttuun muistikorkeuteen painamalla ko. muistipaikkainumeroa. Kertapainallus riittää --> liike pysähtyy muistipaikkakorkeudessa.

4. Min. ja max. korkeusrajojen tallennus

Min. korkeus:

Aja pöytä haluttuun korkeuteen. Paina M- ja nuoli alas -näppäintä n. 5 sekuntia kunnes kuulet äänimerkin. Pöytään on nyt asetettu ko. minimikorkeus.

HUOM! Nollausajo voidaan tehdä vain pöydän alimmassa kohdassaan. Muista varata tilaa ja mahdollisuus ajaa pöytä alimpaan asentoonsa tarvittaessa!

Max. korkeusraja:

Aja pöytä haluttuun korkeuteen. Paina M- ja nuoli ylös -näppäintä n. 5 sekuntia kunnes kuulet äänimerkin. Pöytään on nyt asetettu ko. maksimikorkeus.

Ohjelmoidut korkeusrajat saadaan poistettua tekemällä uudestaan yllä olevat raja- ohjelmoinnit ko. rajakorkeuksissa.

5. Käytön esto (lupsilukko)

Pöytä voidaan asettaa ns. lukkotilaan, jolloin korkeussäätö ei ole toiminnassa.

Paina molempia nuolinäppäimiä n. 5 sekuntia kunnes näyttöön tulee teksti "loc ". Nyt pöytä on lukkotilassa. Lukkotilan saa pois samalla toiminnolla.