

Ecoline, käyttöönotto-ohje

Ennen Ecoline -setin käyttöönottoa, tarkista seuraavat kohdat:

- Tarkista, että keskusboxi on kiinnitetty tukevasti kanteen, eikä se pääse heilumaan käytön aikana
- Keskusboxissa on Gyro -sensori, joka pysäyttää liikkeen pienestäkin heilahduksesta
- Virtajohdolle on tehty vedonpoistokiinnitys
- Virtajohto saattaa päästä löystymään käytön aikana, jos sitä ei ole erikseen kiinnitetty esim. nippusiteellä kansivasteputkeen, tai muulla vastaavalla tavalla
- Moottorijohdot ovat tukevasti kiinnitettyinä omiin liittimiinsä keskusboxissa
- Ohjaimen johto on tukevasti kiinnitettynä omaan liittimeensä keskusboxissa
- Kaikki kannen alla olevat johdot pitää ripustaa niin, etteivät ne pääse tarttumaan alla oleviin laatikostoihin tms. Johdot eivät saa roikkua vapaasti.
- Suorita resetointi -ajo kun olet kytkenyt virtajohdon pistorasia
 - pidä nuoli alas -näppäintä pohjassa n. 10 sekuntia
 - pöytä käy n. 1cm alempana ja antaa piippaus -äänen kun
 - resetointi on onnistunut
 - Pöytä on nyt käyttövalmis