

OLFATO TERÄSALTAAN ASENTAMINEN

Altaan voi asentaa pinta-asennuksena, alta-asennuksena tai huulteeseen.

Tarkista altaan upotusmitat alta.

Asennus tehdään mukana toimitettavilla kiinnikkeillä ja liimamassalla tai silikonilla.

